

# HT700 FLOOR LACQUER PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

Lugtsvag, 2-komponent, meget slidstærk, vandbaseret polyurethanlak, der anbefales som top-lak på trægulve i erhverv med meget stort slid, f.eks. detailhandel, restauranter og institutioner.

Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og maskinafsløbne gulve. Ubehandlede og maskinafsløbne gulve skal grundes med Junckers WB Primer før behandling med top-lak.

HT700 Floor Lacquer skal blandes med tilhørende hærder før brug.

HT700 Floor Lacquer er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

HT700 Floor Lacquer er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

## PRODUKT BESKRIVELSE

**Produkt:** 2-komponent vandbaseret polyurethanlak.

**Emballagestørrelser:** 4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat, mat og halvblank.

**Udseende:** Mælkevid i våd tilstand. Tørres farveløs op.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10-12 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Blanding:** 10 dele lak blandes med 1 del hærder.

### Før påføring:

Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Lad blandingen hvile i 10 minutter.

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

**Brugstid:** Blanding skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

**Påføringsværktøj:** Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator. Ved påføring med applikator skal lakken hældes ud i sparsomme mængder og straks fordeles jævnt, således at limbinding mellem de enkelte gulvbrætter undgås.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

**Fortynding:** Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

Ca. 3 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør højst 2 lag lak pr. dag.

**RF:** Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

**Rengøring af værktøj:** Straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

---

## ANBEFALEDE SYSTEMER

1 lag WB Primer 8 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag HT700 Floor Lacquer 10-12 m<sup>2</sup>/liter.

---

## BRUGSANVISNING

**Ubehandlede/afslebne gulve:**

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

- Påfør et lag Junckers WB Primer og lad lakken tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreneres længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag HT700 Floor Lacquer, lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.
- Vedhæftningsegenskaberne optimeres, hvis overfladen slibes med sandpapir korn 150-180 før sidste lag lak. Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timer skal slibning altid foretages.

**Tidligere lakerede gulve:**

- For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
- Slib omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
- Det er vigtigt at slibe overfladen på alle typer tidligere lakerede gulve, men vær især opmærksom på lamelgulve, der typisk er UV-lakerede. Her kan man med fordel erstatte ordinært sandpapir med en diamant slibepad korn 120-180. Dette skaber den optimale vedhæftning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag HT700 Floor Lacquer og lad lakken tørre.
- Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

**Hvordan udføres en vedhæftningstest:**

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

**Gulve behandlet med voks/polish:**

- Overfladen maskinafslibes før lakering. Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.
- Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

---

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

**Produkter:**

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 10.3 - Junckers Neutralizer