

# SB PRIMER

## PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

- Hurtigtørrende, solventbaseret grundlak.
- Til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i erhverv, boliger og sportshaller.
- Beskyttende overlakering med en af Junckers' vandbaserede top-lakker skal udføres efter grundning.

Tilfører gulvet en dyb glød og er velegnet til trægulve i følgende tilfælde:

- Når en vandbaseret grundlak ikke kan anvendes på grund af dårlig vedhæftning, såsom ved eksotiske og olieholdige træsorter.
- Ved renovering af mørke træsorter og mønstergulve, hvor det kan være svært at opnå et ensartet udseende.
- Når der er udfordringer med sukkerudtræk på ahorn gulve eller garvesyre på egetræsgulve.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

### PRODUKT BESKRIVELSE

**Produkt:** Ethanol-baseret grundlak.

**Emballagestørrelser:** 5 liter.

**Udseende:** Farveløs.

### TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før brug:** Omryst/omrør grundigt.

**Påføringsværktøj:** Pensel eller korthåret rulle. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

**Overfladetemperatur:** Minimum 15 °C.

**Fortynding:** Anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**  
30-60 minutter.

**Rengøring af værktøj:** Sprit.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil lakken danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

1 lag SB Primer 10 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag af en af følgende top-lakker, alt afhængig af den ønskede slidstyrke:  
MT200 Floor Lacquer, MT300 Floor Lacquer, MT500 Floor Lacquer, HT600 Floor Lacquer, HT700 Floor Lacquer, HP800 Sport.

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150. Fjern omhyggeligt slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør et lag SB Primer og lad lakken tørre.
- Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer og lad lakken tørre natten over.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreneres længderetning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer.

### Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Derefter fjernes slibespor med korn 60-80.
- Fortsæt som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.